

Installation Guide


Indoor/Outdoor Planter Casters




CRESCENT
garden

TruDropONE


A




B



C



D





EN - IMPORTANT
READ BEFORE INSTALLATION

Do not exceed maximum load capacity of the caster plate system. Each caster plate can support up to **1,320 lb (600 kg)**. Total weight includes planter, soil, water, and plants.

Use only on flat, level surfaces. Do not use on uneven ground, slopes, stairs, or ramps.

Improper installation may result in failure or injury.

ES - IMPORTANTE
LEER ANTES DE LA INSTALACIÓN

No exceda la capacidad máxima de carga del sistema de placas con ruedas. Cada placa con ruedas puede soportar hasta **600 kg (1,320 lb)**. El peso total incluye maceta, tierra, agua y plantas.

Utilice únicamente en superficies planas y niveladas. No usar en terrenos irregulares, pendientes, escaleras o rampas.

Una instalación incorrecta puede provocar fallas o lesiones.

FR - IMPORTANT
LIRE AVANT INSTALLATION

Ne pas dépasser la capacité de charge maximale du système de plaques à roulettes. Chaque plaque peut supporter jusqu'à **600 kg (1 320 lb)**. Le poids total comprend le bac, la terre, l'eau et les plantes.

Utiliser uniquement sur des surfaces planes et nivelées. Ne pas utiliser sur des surfaces irrégulières, des pentes, des escaliers ou des rampes.

Une installation incorrecte peut entraîner une défaillance ou des blessures.

DE - WICHTIG
VOR DER INSTALLATION LESEN

Die maximale Tragfähigkeit des Rollenplattensystems nicht überschreiten. Jede Rollenplatte kann bis zu **600 kg (1.320 lb)** tragen. Das Gesamtgewicht umfasst Pflanzgefäß, Erde, Wasser und Pflanzen.

Nur auf ebenen, flachen Oberflächen verwenden. Nicht auf unebenem Boden, an Hängen, Treppen oder Rampen verwenden.

Eine unsachgemäße Installation kann zu Versagen oder Verletzungen führen. Verletzungen führen.

IT - IMPORTANTE
LEGGERE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

Non superare la capacità massima di carico del sistema di piastre con ruote. Ogni piastra con ruote può supportare fino a **600 kg (1.320 lb)**. Il peso totale include vaso, terriccio, acqua e piante.

Utilizzare solo su superfici piane e livellate. Non utilizzare su terreni irregolari, pendenze, scale o rampe.

Un'installazione impropria può causare guasti o lesioni.